



MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS

Duschwannenfuß Shower tray support TRFUSSDW

Höheneinstellbereich

Height adjustment range

85 - 160 mm

für Acryl-, u. Stahlduschwannen bis
for acrylic and steel show trays up to
100 x 120 cm


Vor Beginn der Montage, bitte vollständig lesen!

Lieferumfang:




- 1x Duschwannenfuß
- 8x Schraube 4,2 x 16 mm
- 5x Zugschnur
- 6x Klebestreifen

Werkzeuge:



1.1 Montage Stahlwanne



Duschwanne mit sauberen Tuch reinigen



Duschwannenfuß ausrichten, die starre Schiene diagonal zum Ablauf positionieren




Deckfolien abziehen



Duschwannenfuß in Position bringen und fest andrücken

1.2 Montage Acrylwanne




Bodenbrett
min. 15mm



Die 4 äußeren Stellfüße mit jeweils 2 Schrauben befestigen

2. Duschwannenfuß in Höhe voreinstellen



Einbauhöhe Unterkante Wannenrand ermitteln



Einbauhöhe minus 5 mm voreinstellen



Alle Stellfüße auf die gleiche Höhe ausrichten




Muttern gegen die Stellfüße kontern


3. Zugschnur anbringen



Klebstreifen anbringen




Alle Stellfüße max. 25 mm auseinanderdrehen



3
Deckfolie von dem Klebstreifen abziehen und Zugschnur oben ansetzen



4
Zugschnur oben ansetzen und Stellfuß nach unten drehen, dabei wickelt sich die Zugschnur auf



5
Zugschnüre mit Klebestreifen auf dem Wannenrand befestigen




6
Wanne mit montiertem Wannenabdichtband auflegen

! Der Stellfuß gegenüber der Raumecke wird mit der gelben Zugschnur ausgerüstet

4. Duschwanne ausrichten



1
Muss die Wanne nachträglich noch bewegt werden, können die Einrastknöpfe arretiert werden



2
Fußeinstellhöhe von Hand oder mit Hilfe der Zugschnüre einstellen, beginnend mit der gelben Zugschnur



Zuerst mit der gelben Zugschnur auf Höhe ausrichten, anschließend die übrigen 4 Stellfüße mit den Zugschnüren bis gegen den Boden ziehen



Wanne kurz belasten und gegebenenfalls nachjustieren



Montierte Duschwanne

TRFUSSDW:



120100, Ver. 09-2024

Optionales Zubehör:

Schallschutz-Zubehör zur Einhaltung der DIN 4109 / ISO 4100


- Mit dem Set TRINNITY Duschwannenfuß Pro **TRFUSSDWPRO** (Wannenrandleisten- Erweiterungsset **TRWRL2** und Wandanker **TRWANKER** enthalten)
- TRINNITY Wannenschallschutzband 10,2 m **TRWSSB10** oder alternativ **TRWSSB**
- Bei Stahlwannen verwenden Sie die vom Wannenhersteller vorgegebenen Anti-Dröhn-Matten
- Bei Wannenrand-Untermauerung das vom Wannenhersteller empfohlene Wannenrand-Dämmprofil verwenden

Wannenrand-Auflage und -Fixierung

- TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 900 x 900 mm
- TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** und TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 1000 x 1200 mm

Abdichtung nach DIN 18534-1

Zur sicheren Abdichtung der Wanne zum Baukörper ist eine umlaufende Auflage des Wannenrandes zu schaffen. Die Wanne muss standsicher montiert werden. Zur optimalen Wannenrandauflage und Fixierung der Wanne an der Wand empfehlen wir, das TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** mit dem TRINNITY Wandanker **TRWANKER** zu verwenden.



TRINNITY Wannenabdichtband

- A** L = 3,4m **TRWDB**
- B** L = 5,0m **TRWDB5**
- C** L = 25m **TRWDB25**
- P** Trinnity Primer **TRPRIMER**
- L** Trinnity Schnittschutz-Leiste **TRSSL**
- E** Wannenschallschutzband **TRWSSB10 / TRWSSB**



Verarbeitungshinweise für TRINNITY Duschwannenfüße und Montagezubehör

- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einbau auf Vollständigkeit.
- Bei Stahlduschwannen muss die Materialstärke mindestens 2,3 mm betragen.
- Bei Acrylduschwannen muss die Bodenbrettstärke mindestens 15 mm betragen.
- Die Duschwanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit gegen Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.
- Der Wannenfuß ist nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf oder Acrylduschwannen mit geteilten Bodenbrettern geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachhandwerker erfolgen. Es sind die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und die entsprechend geltenden Regeln und Normen der Technik einzuhalten.
- Achten Sie beim Einbau der Wanne darauf, dass der Untergrund/die Stellfläche für die punktuelle Belastung der Stellfüße geeignet ist.
- Stützen Sie den Wannenrand umlaufend fachgerecht ab.
- Zur Einhaltung der DIN 4109 und zur Vermeidung von Schallbrücken verwenden Sie das TRINNITY-Schallschutz-Zubehör.
- Für Klebeflächen ist ein trockener, sauberer, fettfreier und glatter Untergrund zu gewährleisten. Die ideale Umgebungs-/Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 10 °C betragen. Klebeflächen mindestens 10 Sekunden vollflächig und fest andrücken
- Mineralgusswannen müssen vom Hersteller für die Montage mit diesem Wannenfuß freigegeben sein und eine tragende Auflagefläche bieten. Die Montage erfolgt wie bei einer Stahlduschwanne.

Sämtliche Bilder, Produkte, Maße sowie alle Angaben, Ausführungen und Gestaltungen entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische, optische sowie gestalterische Änderungen am Produkt sind vorbehalten.



GC GROSSHANDELS CONTOR GMBH
Altenwall 6 / 28195 Bremen
T +49 421 20 29-0

MONTAGEANLEITUNG INSTRUCTIONS

Wannenrandleisten-Erweiterungsset Shower tray support rails TRWRL2

für Acryl-, Stahl- u. Mineral Duschwannen bis

for acrylic, steel and mineral shower trays up to

100 x 120cm:

1 x TRFUSSDW u. 1 x TRWANKER

90 x 130 / 140 / 150/ 160 cm:

2 x TRFUSSDW u. 1 x TRWANKER


Vor Beginn der Montage, bitte vollständig lesen!

Lieferumfang:



2x 720 mm Wannenrandleisten
1x Verbinder
1x Dübel 10 x 60 mm
1x Schraube 8 x 90 mm

Werkzeuge:




Notwendiges Zubehör:



1x TRWANKER


1. Montage Wannenrandleisten-Erweiterungsset bis 1.000 x 1.200 mm




Auflagekappen abziehen (TRWANKER)




C-Schiene auf die Wandanker aufstecken




Unterkante Wannenrand anzeichnen



Bohrlöcher anzeichnen,
Abstand der Schiene zur Wand Raumecke max. 50 mm



C-Schiene auf den Wandanker (TRWANKER) und
die Verlängerung aufstecken




Bohrlöcher anzeichnen,
Abstand der Schiene zur Wand Raumecke max. 50 mm



7

Bohren an den angezeichneten Punkten



8

Dübel in die gebohrten Löcher einsetzen



9

Verlängerung und Wandanker mit Schrauben an der Wand befestigen



10



11

Wandanker mit der Wasserwaage ausrichten und festziehen



12

Feinjustierung ± 9 mm



13



14

Wandanker mit der Wasserwaage ausrichten und festziehen

2. Montage der Duschwanne



1


Duschwanne aufsetzen
(mit montiertem TRWDB u. TRFUSSDW)




2

Fixieren der Duschwanne durch Festdrehen der
Klemmhebel der beiden äußeren Wandanker


3. Verwendung Wannenrandleisten-Erweiterungsset bis 900 x 1300 / 1400 / 1500 / 1600 mm



C-Schienen auf den Verbinderschieben



Beide Klemmhebel des Verbinders fixieren



Duschwannenbreite max. 900 mm



Mit montiertem TRWDB u. 2x TRFUSSDW

TRWRL2:



Erforderliches Zubehör:

Kann nur in Kombination mit **TRWANKER** montiert werden.

Optionales Zubehör:

Schallschutz-Zubehör zur Einhaltung der DIN 4109 / ISO 4100


- Mit dem Set TRINNITY Duschwannenfuß Pro **TRFUSSDWPRO** (Wannenrandleisten- Erweiterungsset **TRWRL2** und Wandanker **TRWANKER** enthalten)
- TRINNITY Wannenschallschutzband 10,2 m **TRWSSB10** oder alternativ **TRWSSB**
- Bei Stahlwannen verwenden Sie die vom Wannenhersteller vorgegebenen Anti-Dröhn-Matten
- Bei Wannenrand-Untermauerung das vom Wannenhersteller empfohlene Wannenrand-Dämmprofil verwenden

Wannenrand-Auflage und -Fixierung

- TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 900 x 900 mm
- TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** und TRINNITY Wandanker **TRWANKER** für Duschwannen von 700 x 700 bis 1000 x 1200 mm

Abdichtung nach DIN 18534-1

Zur sicheren Abdichtung der Wanne zum Baukörper ist eine umlaufende Auflage des Wannenrandes zu schaffen. Die Wanne muss standsicher montiert werden. Zur optimalen Wannenrandauflage und Fixierung der Wanne an der Wand empfehlen wir, das TRINNITY Wannenrandleisten-Erweiterungsset **TRWRL2** mit dem TRINNITY Wandanker **TRWANKER** zu verwenden.



TRINNITY Wannenabdichtband

- A L = 3,4m **TRWDB**
- B L = 5,0m **TRWDB5**
- C L = 25m **TRWDB25**

- P Trinnity Primer **TRPRIMER**
- L Trinnity Schnittschutz-Leiste **TRSSL**
- E Wannenschallschutzband **TRWSSB10 / TRWSSB**



Verarbeitungshinweise für TRINNITY Duschwannenfüße und Montagezubehör

- Überprüfen Sie das Produkt vor dem Einbau auf Vollständigkeit.
- Bei Stahlduschwannen muss die Materialstärke mindestens 2,3 mm betragen.
- Bei Acrylduschwannen muss die Bodenbrettstärke mindestens 15 mm betragen.
- Die Duschwanne sowie alle anderen Gewerke sind während der Bauzeit gegen Beschädigung und Verschmutzung zu schützen.
- Der Wannenfuß ist nicht für Duschwannen mit mittig angeordnetem Ablauf oder Acrylduschwannen mit geteilten Bodenbrettern geeignet.
- Die Montage darf ausschließlich durch einen qualifizierten Fachhandwerker erfolgen. Es sind die von den Herstellern vorliegenden Einbauvorschriften und die entsprechend geltenden Regeln und Normen der Technik einzuhalten.
- Achten Sie beim Einbau der Wanne darauf, dass der Untergrund/die Stellfläche für die punktuelle Belastung der Stellfüße geeignet ist.
- Stützen Sie den Wannenrand umlaufend fachgerecht ab.
- Zur Einhaltung der DIN 4109 und zur Vermeidung von Schallbrücken verwenden Sie das TRINNITY-Schallschutz-Zubehör.
- Für Klebeflächen ist ein trockener, sauberer, fettfreier und glatter Untergrund zu gewährleisten. Die ideale Umgebungs-/Oberflächentemperatur der Wanne sollte mindestens 10 °C betragen. Klebeflächen mindestens 10 Sekunden vollflächig und fest andrücken
- Mineralgusswannen müssen vom Hersteller für die Montage mit diesem Wannenfuß freigegeben sein und eine tragende Auflagefläche bieten. Die Montage erfolgt wie bei einer Stahlduschwanne.

Sämtliche Bilder, Produkte, Maße sowie alle Angaben, Ausführungen und Gestaltungen entsprechen dem Tag der Drucklegung. Technische, optische sowie gestalterische Änderungen am Produkt sind vorbehalten.



GC GROSSHANDELS CONTOR GMBH
Altenwall 6 / 28195 Bremen
T +49 421 20 29-0